

# ワークステーション／サーバー用 増設メモリモジュール取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。  
本取扱説明書は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

66063-03

## 【ご注意】

- 1) 本製品および本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。  
したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品および本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
- 3) 本製品および本書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。  
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。  
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 6) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
- 7) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。
- 8) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## ご利用の前に

下に記載されている「同梱構成品」が全てそろっていることをご確認ください。  
万が一、不足品がございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

お願い：箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送する際にご利用ください。

### ● 同梱構成品

増設メモリモジュール	1 枚
ワークステーション／サーバー用 増設メモリモジュール取扱説明書（本書）	1 冊
ハードウェア保証書	1 枚

## ユーザー登録について

ユーザー登録は済ませましたか？

ご登録いただきました情報は、今後の製品創りに生かしてまいります。  
また、弊社よりお客様へ連絡を差し上げる際にも利用させていただきます。  
(e-mailアドレスを登録したご希望の方へは、新製品・サポート情報満載の  
e-mail I-O Newsletterを定期的にお届けします。)

登録アドレス <http://www.iodata.jp/regist/>

## 取り付けについて

ご使用の本体の取扱説明書をご覧ください。

## 本製品・修理についてのお問い合わせ

本製品に関するお問い合わせおよび修理依頼は、お買い求めの販売店へお願いいたします。

## 保証について

### ◎保証期間

- ・保証期間は、ハードウェア保証書に記載されています。
- ・保証期間を過ぎたものは、有料修理となります。
- ・ハードウェア保証書は再発行いたしませんので、保証書裏面の保証規定をご一読の上、大切に保管してください。
- ・保証期間内であっても、お客様が取り扱われる上で破損した場合は有料修理となります。
- ・修理を依頼される場合には、製品にハードウェア保証書を添えてください。

詳細は、ハードウェア保証書をご覧ください。

### ◎保証範囲



次のような場合は、保証の責任を負いかねます。予めご了承ください。

- ・本製品の使用によって生じた、データの消失および破損。
- ・本製品の使用によって生じた、いかなる結果やその他の異常。
- ・弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障。







## 安全にお使いいただくために

ここでは、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を説明しています。  
絵表示の意味をよく理解した上でお読みください。

### ■警告および注意表示

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### ■絵記号の意味

	この記号は注意（警告を含む）を促す内容を与えるものです。 記号の中や近くに具体的内容が書かれています。 例)  「発火注意」を表す絵表示
	この記号は禁止の行為を告げるものです。 記号の中や近くに具体的内容が書かれています。 例)  「分解禁止」を表す絵表示
	この記号は必ず行っていたべき行為を告げるものです。 記号の中や近くに具体的内容が書かれています。 例)  「電源プラグを抜く」を表す絵表示



## 警告



厳守

本製品を使用する場合は、ご使用の本体や周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。



分解禁止

本製品を分解したり、改造しないでください。

火災・感電・動作不良の原因となります。  
修理はお買い求めの販売店にご依頼ください。  
分解したり、改造した場合、保証期間内であっても修理が不可能になる場合があります。



電源プラグを抜く

煙が出たり、変な臭いや音が出たら、すぐに使用を中止してください。

電源がある場合は、電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



発火注意

本製品を取り付ける場合は、以下のことにご注意ください。

- 接続するコネクタを間違えると、本体やケーブルから発煙したり火災の原因となることがあります。
- 指定されたスロットにきちんと差し込んでください。正しく装着されていないと火災および故障の原因になります。



厳守

本製品を取り付ける場合は、以下のことにご注意ください。

- 本体の電源を切った直後は、本体内部が熱くなっていますので、しばらく放置してから作業を行ってください。



電源プラグを抜く

本製品の取り付け・取り外し・移動の際は、必ず本体・周辺機器および本製品の電源を切り、ACコンセントから外してください。

電源コードをACコンセントに接続したまま行くと感電および故障の原因になることがあります。



## 注意



厳守

表面にハンダ付けの跡があり、尖っている場合があります。

誤って手などをけがしないように、取り付け、取り外しの際は本製品の両端を持ってください。



厳守

本製品に触れる前に、必ず身体の静電気を取り除いてください。

本体の内部基板や本製品は、静電気に対して大変敏感です。  
衣類や人体にたまった静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。本製品の取り付け・取り外しの直前には、必ずスチールキャビネットなどの金属性のものに触れて、静電気を取り除いてください。  
また、エッジコネクタ部分には絶対に触れないでください。



注意

本製品を使用中にデータなどが消失および破損した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。

故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。



禁止

本製品は以下のような場所で使用・保管しないでください。

また、本製品を保管する場合はご購入時の箱に入れてください。

- 直射日光のあたる場所
- 湿気やホコリが多い場所
- 温度差の激しい場所
- 熱を発生するものの近く（ストーブ、ヒーターなど）
- 強い磁力電波が発生するものの近く（磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など）
- 水気の多い場所（台所や浴室など）
- 傾いた場所
- 製品に通風孔がある場合は、使用時にその通風孔がふさがれる場所



禁止

本製品は精密部品です。以下のことを守らないと故障の原因になります。

- 落としたり、衝撃や、無理な力を加えない（特に電源が入っているとき）
- 製品の上に水などの液体や、クリップなど小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- 製品の近くで飲食・喫煙などをしない
- めらさない